

Radio**turn**

www.radioturn.net

SK-300



1. Puesta en marcha:
Deslizar interruptor 'POWER' a posición **ON**
(Todos los números del 1 al 30 destellarán correlativamente)
Para el funcionamiento normal el interruptor de programación debe estar en posición **NORMAL**

 2. Programar botones:
 - A. Poner interruptor programación en posición **LEARN** (*aprender*). Pulsar el número que queremos programar en la base SK-300. (el número quedará iluminado).

 - B. Pulsar cualquier botón de mesa como SK-311,SK-313,etc... durante 3 segundos y la luz se apagará.

 - C. Volver a poner el interruptor en posición **NORMAL**
- Nota.-Puede programar de 1 a 30 botones.
3. Ajustar el volumen a su gusto con el pulsador **VOL** (3 niveles sonoros)
 4. Ajustar la música de aviso a su gusto con el pulsador 🎵 (9 sonidos)